



## Razer Abyssus slovenská príručka

### Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- Razer Abyssus Gaming Mouse
- Manuál

Systémové požiadavky:

- PC alebo Mac s jedným voľným USB portom
- Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista / Windows XP 32-bit / Mac 10.7-10.9
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)

### Inštalácia a technická podpora:



1. Pripojte myš k počítaču do voľného USB portu
2. Nainštalujte Razer Synapse z
3. [www.razerzone.com/synapse](http://www.razerzone.com/synapse) Spustíte inštaláciu a
4. postupujte podľa inštrukcií

Technickú podporu získate na emailovej adrese: [sos@gamead.cz](mailto:sos@gamead.cz)

## Nastavenie:



### Profil

Umožňuje vytvoriť, Uložiť a odstrániť vlastné myši nastavenia profilov.




Vytvoriť nový profil



Vymazať vybraný profil



Kopírovať, importovať či exportovať profily



Pri zaškrtnutí volby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií.



## Funkcia tlačidiel – Key Assignment



**Default** – Základné funkcie tlačidiel

**Keyboard Function** – Táto funkcia umožňuje priradiť vybrané funkčné klávesy na klávesnici.

[www.hernimys.cz](http://www.hernimys.cz)



**Mouse Function** – táto funkcia priradí danému lačidlu inú funkciu myši z daného záznamu.



**Inter-device** – umožní zmenu funkcie iných zariadení pracujúcich s Razer Synapse 2.0. napr. spojenie s hernou klávesnicou..



**Macro** – umožňuje priradiť tlačítku zvolené uložené makro funkcie.

TAB.



**Switch Profile** – umožňuje nadefinovaným tlačítkam zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.

**Launch Program** – umožňuje nadefinovaným tlačítkam spustiť zvolený program.

**Multimedia Funicion** – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimedialného prehrávača.

**Windows 8 Charms** – umožňuje prepnutie nadefinovaných funkcií tlačítiek k príkazom vo Windows. Pre via informácií sa pozrite na: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



**Zkratky Windows** – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS.

Viac: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>



**Disable** – vypne funkčnosť daného tlačítka.

#### Nastavenie citlivosti

john.doe@razerzone.com

**MOUSE**    **MACROS**

CUSTOMIZE    PERFORMANCE    LIGHTING

**SENSITIVITY**  
The number of dots-per-inch (DPI) of mouse movement.

ENABLE X-Y SENSITIVITY    **CONFIGURE SENSITIVITY STAGES**

SELECT PROFILE  
Profile  
+    -    +    -

PROFILE NAME  
Profile

LINK PROGRAM

**ACCELERATION**  
The rate of increase of speed in the cursor with respect to mouse movement.

**POLLING RATE**  
The frequency of data updates for the device.

500

Warranty: [Register Now](#)

Razer Abyssus 2014

## Sensitivity

Tu nastavíte citlivosť myši. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

## Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutom políčku máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os samostatne.

## Acceleration

Veľkosť zrýchlenia pohybu kurzoru po obrazovke.  
Doporučené nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

## PollingRate

Tu nastavujete rychlost odozvy. Čím väčšie číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti. Môžete vybrať jednu z týchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).  
Doporučené hodnoty sú 500Hz-1000Hz.

### Nastavenie osvetlenia:



## Macros tab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby



Vytvoriť nové makro




Vymazať vybrané makro

Kopírovať, importovať či exportovať makra

Priame nahrávanie makra tak ako vykonávate



Ukončí priame nahrávanie makra.



Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť:

**Record delay** – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov.

**Default delay** – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi.

**Delay** – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.





Akonáhle máte už vytvorené makro, môžete ho ešte ďalej upravovať podľa potreby.



Editácia konkrétneho príkazu



Zmazanie príkazu



Presunutie príkazu o riadok vyššie



Presunutie príkazu o riadok nižšie



vloženie dodatočných príkazov



## **Údržba a čistenie**

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu ale odporúčujeme raz za Mesin vykonať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo navlhčenej Hančičky v teplej vode jemne očistite nečistoty.
- K čisteniu medzier používajte guľaté špáratko alebo navlhčené tampóny pre astenie uší.
- K prípadnému čisteniu optiky myši použite len suché tampóny do uší.

[www.hernimys.cz](http://www.hernimys.cz)