

RAZER DEATHADDER ELITE

Razer DeathAdder Elite SK príručka

Zoznam:

Str. 1 - Obsah balenia , systémové požiadavky a registrácia

Str. 2 – Pehľad zariadenia

Str. 2 - Inštalácia

Str. 3 – Nastavenie

Str. 7 – Naprogramovanie makro

Str. 9 - Údržba a čistenie

Obsah balenia , systémové požiadavky a registrácia:

Balenie obsahuje:

- Razer DeathAdder
- Rýchla užívateľská príručka v angličtine

Systémové

- PC alebo Mac s jedným voľným USB portom
- Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista / Windows XP 32-bit / Mac 10.7-10.9
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)

Registrácie

Zaregistrovať svoj výrobok, navštívte prosím: www.razerzone.com/registration (len v cudzom jazyku)


Technická podpora

Čo dostanete:

- 2 roky záruka od výrobce
- Technická podpora v <http://support.razerzone.com/> alebo sos@gamead.cz.


www.hernimys.cz

Prehľad myši:



- A. Ľavé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Scrollovacie koliesko
- D. Zvýšenie DPI
- E. Zníženie DPI
- F. 5 tlačítko myši
- G. 4 tlačítko myši
- H. 16000 DPI 5G Laserový senzor
- I. Klzné plochy


Inštalácia:



1. Pripojte zariadenie do počítača
2. Inštaláciu Razer Synapse www.razerzone.com/synapse
3. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke
4. Zaregistrujte alebo prihláste sa v programe synapse

Nastavenie

Upozornenie: funkcie popísané nižšie sú popísané s Razer Synapse 2.0 a môžu líšiť v závislosti na verzii operačného systému a softvéru.



Profil

Umožňuje vytvoriť, Uložiť a odstrániť vlastné myši nastavenia profilov.



Vytvoriť nový profil




Vymazať vybraný profil




Kopírovať, importovať či exportovať profily

Pri zaškrtnutí volby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií.



Funkcie tlačítok – Button Assignment Menu



Default – Základné funkcie tlačidiel

Keyboard Function – Táto funkcia umožňuje priradiť vybrané funkčné klávesy na klávesnici.



Mouse Function – táto funkcia priradí danému tlačidlu inú funkciu myši z daného záznamu.



Sensitivity – dá vám prístup k nastaveniu citlivosti myši, ako rýchlo sa bude pohybovať kurzor po obrazovke



Inter-device – umožní zmenu funkcie iných zariadení pracujúcich s Razer Synapse 2.0. napr. spojenie s hernou klávesnicou.



Macro – umožňuje priradiť tlačítku zvolené uložené makro funkcie. TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkam zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.

Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkom spustiť zvolený program.

In-game Configurator – Umožňuje spustenie konfigurácie myši behom spustenej hry.

Multimedia Function - umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.

Windows 8 charms – umožňuje prepnutie nadefinovaných funkcií tlačítek k príkazom vo Windows. Pre viac informácií sa pozrite na: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows Shortcut – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS. Viac: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




Shortcut – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS. Viac: <https://support.apple.com/kb/ht1343>



Disable – vypne funkčnosť daného tlačítka.

Performance tab

Nastavenie citlivosti myši a rýchlosti pohybu kurzoru.



Sensitivity

Tu nastavíte citlivosť myši. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutom políčku máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os samostatne.

Acceleration


Veľkosť zrýchlenia pohybu kurzoru po obrazovke.
Doporučené nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

PollingRate

Tu nastavujete rychlost odozvy. Čím väčšie číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti. Môžete vybrať jednu z týchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Doporučené hodnoty sú 500Hz-1000Hz.

Lighting tab

Tu môžete upravovať funkcie podsvietenia myši, prípadne danú funkciu podsvietenia synchronizovať s ostatnými kompatibilnými produktami.




Základné svetelné efekty:

	Názov	Popis	Ako nastaviť
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné ďalšie nastavenie
	Static	Bude svietiť len jedna farba	Zvoľte si požadovanú farbu.
	Breathing	Zariadenie sa bude rozsvetlovať a stmievať	Vyberte farby medzi ktorými bude prebiehať farebný efekt
	Reactive	Keď kliknete na nejaké tlačidlo myši rozsvieti sa	Zvoľte si požadovanú farbu a dobu svietenia.

Calibration tab

Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch po ktorom bude myš pohybovať a tiež nastaviť do akej výšky nadvihnutia myši jej senzor schopný snímať pohyb.



Pokiaľ máte podložku Razer, zvolte ju zo záznamu pre optimálnu kalibráciu. Pri zvolení druhej možnosti vykonajte kalibráciu senzoru ručne.

Macros tab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby.



Vytvoriť nové makro



Vymazať vybrané makro




Kopírovať, importovať či exportovať makra



Priame nahrávanie makra tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.



Ukončenie priamym nahrávaním makra.




Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť:

Record delay – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov.

Default delay – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi.

Delay – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.



Akonáhle máte už vytvorené makro, môžete ho ešte ďalej upravovať podľa potreby.



Editácia konkrétneho príkazu



Zmazanie príkazu



Presunutie príkazu o riadok vyššie



Presunutie príkazu o riadok nižšie




vloženie dodatočných príkazov

Chroma apps tab

Umožňuje nainštalovať dodatočné rozširujúce aplikácie, viac informácií sa dozviete


tu: <http://www.razerzone.com/chroma-workshop>



Stats & Heatmaps

Zapnutím tejto funkcie ktorá je normálne vypnutá môžete vizuálne sledovať informácie o tom ako klávesnica a myš využíváte a napr. Ktoré tlačítka stláčíte najviac atď.

Obrázok je len ilustračný:



Viac informácií nájdete v anglickej príručke.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu ale odporúčujeme raz za Mesin vykonať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo navlhčenej Hančičky v teplej vode jemne očistite nečistoty.
- K čisteniu medzier používajte guľaté špáratko alebo navlhčené tampóny pre astenie uší.
- K prípadnému čisteniu optiky myši použite len suché tampóny do uší.