



## Razer Abyssus česká příručka

### Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Razer Abyssus Gaming Mouse
- Manuál

Systémové požadavky:

- PC nebo Mac s jedním volným USB portem
- Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista / Windows XP 32-bit / Mac 10.7-10.9
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 100MB volného místa na disku

### Instalace a technická podpora:



1. Připojte myš k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z [www.razerzone.com/synapse](http://www.razerzone.com/synapse)
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrojte se nebo se přihlašte do program Synapse

Technickou podporu získáte na emailové adrese: [sos@gamead.cz](mailto:sos@gamead.cz)

## Nastavení:



### Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení klávesnice.



Vytvořit nový profil




Smazat vybraný profil




Kopírovat, importovat či exportovat profily

Pro vyvolání daného profilu můžete nastavit klávesovou zkratku, pomocí kombinace kláves FN + 0 – 9.

Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.





### Funkce tlačítek – Key Assigment Menu



**Default** – základní funkce tlačítka



**Keyboard Function** – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



**Mouse Function** – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.



**Inter-device** – umožňuje měnit funkci u dalších zařízení, které podporují funkci Razer Synapse 2.0. Třeba nastavení pro nějakou Razer myš.



**Macro** – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



**Switch Profile** – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



**Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

**Multimedia Function** – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



**Windows 8 Charms** – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows 8. Více informací naleznete zde: <http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial>



**Zkratky Windows** – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows. Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>



**Disable** – vypne funkčnost daného tlačítka.

## Nastavení citlivosti

The screenshot displays the Razer Synapse 2.0 software interface for configuring a mouse. The 'MOUSE' tab is active, and the 'PERFORMANCE' sub-tab is selected. The settings shown are:

- SENSITIVITY:** The number of dots-per-inch (DPI) of mouse movement. The current value is 1800, with a range from 100 to 3500. There is an option to 'ENABLE X-Y SENSITIVITY' and a 'CONFIGURE SENSITIVITY STAGES' button.
- ACCELERATION:** The rate of increase of speed in the cursor with respect to mouse movement. The current value is 5, with a range from 0 to 10.
- POLLING RATE:** The frequency of data updates for the device. The current value is 500.

Additional options include 'SELECT PROFILE' (set to 'Profile'), 'PROFILE NAME' (set to 'Profile'), and 'LINK PROGRAM' (unchecked). A 'Warranty: Register Now' link is also visible. The device is identified as 'Razer Abyssus 2014'.

## Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

## Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.


## Acceleration

Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce.  
Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

## Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti.  
Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).  
Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

## Nastavení osvětlení:



## Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro




Kopírovat, importovat či exportovat makra



Přímé nahrávání makra tak jak provádíte  
Jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.



Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

**Record delay** – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

**Default delay** – kadaždý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

**Delay** – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.





Jakmile máte jednu vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.

Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.




Přesunutí příkazu o řádek výše.



Přesunutí příkazu o řádek níže.

Vložení dodatečných příkazů.



## Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Myš odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku namočeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer použijte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

[www.hernimys.cz](http://www.hernimys.cz)