RAZER NAGA HEX V2

RazerNagaHex V2 slovenská príručka

zoznam:

- Str. 1 Obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia
- Str. 2 Prehľad rozvrhnutie zariadení
- Str. 2 Inštalácia
- Str. 3 Nastavenie
- Str. 8-Naprogramovanie Macro
- Str. 10- Údržba a čistenie

Obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia:

Balenie obsahuje:

- RazerNagaHex V2
- Rýchla užívateľská príručka v angličtine

Systémové požiadavky:

- PC alebo Mac s voľným USB portom
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Mac OS X (10.9 alebo vyšší)
- Internetové pripojenie
- 100MB voľného miesta na disku

Registrácia

Pre registráciu produktu prosím navštívte: www.razerzone.com/registration(pouze v cudzom jazyku) technická podpora

Čo získate:

- 2 roky záruky od výrobcu
- Online technickú podporu nahttp: //support.razerzone.com/ nebosos@gamead.cz.

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Prehľad rozvrhnutie



- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Scrolovacie koliesko
- D. Zvýšenie DPI
- E. Zníženie DPI
- F. Ľavý bočný klik -posun stránky
- G. Pravý bočný klik posun stránky nahor
- H. 7 programovateľných tlačidiel pre palec
- I. 16000 DPI 5G Laserový senzor
- J. Klzné plochy

<u>inštalácia</u>



- 1. Pripojte zariadenie do počítača
- 2. Nainštalujte Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse
- 3. Spusťte instalaci a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
- 4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Nastavenie

Upozornenie: Nižšie uvedené funkcie sú popisované s Razer Synapse 2.0 a môžu sa líšiť v závislosti od verzie softvéru a operačného systému.

		john.d oelārazerzone.com 🔻 🚫 🏼 🌣 🗕 🗴
MOUSE MACROS		- AS
CUSTOMIZE	E CALIBRATION CALIBRATION	
	KEYMAPS	
	1 2 3 4 5	o 6 7 8
SELECT PROFILE		
Profile v	1 Left Click	6 Scroll Up
PROFILE NAME	2 Right Click 5	7 Scroll Down
Profile	3 Scroll Click	8 Repeat Scroll Up
LINK PROGRAM	4 Sensitivity Stage Down	Repeat Scroll Down
	5 Sensitivity Stage Up	
ţ'n,		
r¥ Razer Naga Hex V2		

Profil

Umožnuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenia myši.



Vytvoriť nový profil

Vymazať vybraný profil

Kopírovať, importovať či exportovať profily

Pri zaškrtnutí voľby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií nižšie.

Profile	
+ 11	
PROFILE NAME	Copy
Profile	Export
 LINK PROGRAM 	
notepad ++.exe	1

Top View

Tu môžete konfigurovať jednotlivé tlačidlá na myši.

		john.doeldrazerzone.com 🔻 🕥 🏼 🌣 — 🗴
MOUSE MACRO		- ALS
CUSTOMIZE	NCE SEE LIGHTING CALIBRATION	
	кеумарз	5 6 7 8
SELECT PROFILE		
Profile v	1 Laft Click	2 6 Scroll Up 3 7 Scroll Down
PROFILE NAME Profile	3 Scroll Click	8 Repeat Scroll Up
LINK PROGRAM	4 Sensitivity Stage Down 5 Sensitivity Stage Up	Repeat Scroll Down
		8 9
	go to side	VIEW
		<u>`</u> S`
Razer Naga Hex V2	_	

SideView

Tu môžete konfigurovať tlačidlá na boku myši.

MOUSE MACE		0		john.d oeldrazerzone.co	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CUSTOMIZE		CANBRATION		SEA BARA	- Contraction of the second se
	КЕУМАРЗ 2	3	4 5	6 5	7 8
Profile	.N.		1 A		
	3 4			1 1	
PROFILE NAME	5 5		(III)	2 2	
Profile	6 6			3 3	
LINK PROGRAM	 7 				
			GO TO TOP VIEW		
Razer Naga Hex V2					

-1

Funkcie tlačítok – ButtonAssigment Menu



Nastavenie citlivosti myši a rýchlosti pohybu kurzora.

								john.d	oeldrazerzoi	ne.com 🔻 🌀) <	≯ - x
MOUSE	/ACROS									Ę		
CUSTOMIZE P	ERFORMANCE	SALA LIGHTI	NG	CALLE	RATION	2.2.9.9			No Kok		- F	}
		SENSITIVITY The number of	dots-per-	inch (DPI) a	of mouse m	vement						
SELECT PROFILE		DPI: 1	X-Y SEN SI 1800	τινιτγ					CON	FIGURE SENS	στινιτγ	STAGES
Profile +	v •••	100	-									16000 DPI
PROFILE NAME												
		ACCELERATIO	ON rease of sp	eed in the	cursor with	respect t	o mouse m	ovement.				_
		D POLLING RAT The frequency	1 FE of data upo Hz	2 Jotes (Hz) 1	3 for the devi	4 :e.	5			8 9		
O							1	2	888888			
Razer Naga Hex V2					•							

Sensitivity

Tu nastavíte citlivosť myši. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutom políčku máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os samostatne.

Acceleration

Veľkosť zrýchlenia pohybu kurzoru po obrazovke. Doporučené nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

PollingRate

Tu nastavujete rychlost odozvy. Čím väčšie číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti. Môžete vybrať jednu z týchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Doporučené hodnoty sú 500Hz-1000Hz.

Lightingtab

Tu môžete upravovať funkcie podsvietenia myši, prípadne danú funkciu podsvietenia synchronizovať s ostatnými kompatibilními produktami.

			john.doe@razerzone.com 🔻	• -
MOUSE MACROS			*	ALS.
CUSTOMIZE	CELIGHTING	CALIBRATION	EESTERN ROX ROX	- St
	SCROLL WHEEL	THUMBGRID	LOGO	
SELECT PROFILE	EFFECT			
Profile 🔻	Spectrum Cycling			
+	Breathing			
	Spectrum Cycling	nabled devices		
PROFILE NAME	Static			
Fronte	None			
LINK PROGRAM				
	Link zones			
	BRIGHTNESS			
			witch off all lighting when display	is turned off.
	DIM NORMA			

Základné svetelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Základný efekt nie je potrebné nič nastavovať
\bigcirc	Static	Bude svietiť len jedna farba	Zvoľte si požadovanú farbu.
\bigcirc	Breathing	Zariadenie sa bude rozsvetlovať a stmievať	Vyberte farby medzi kterými bude prebiehať farebný efekt
	Reactive	Ak kliknete na akékoľvek tlačidlo myši to sa rozsvieti	Zvoľte si požadovanú farbu a dobu podsvietenia

1

Calibrationtab

Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch po ktorom bude myš pohybovať a tiž nastaviť do akej výšky nadvihnutia myši jej senzor schopný snímať pohyb.

				john.doelārazerzone.com 🔻 🤅	• - x
MOULCE	MACDOC				A.S.
MUUSE	MACRUS				
CUSTOMIZE CONTRACT	PERFORMANCE	CALIBR	RATION		J.S.
		ENABLE SURFACE CAL	IBRATION		
			Eslect & Mat		
		TAZER MATS	Select A Mat		
		O OTHERS			
		LIFTOFF RANGE			
		1		10	
		lf you're experien cing tracking left, right and scroll wheel mou	issues, please manually reset you se buttons for 5 seconds.	r mouse by holding the	
				S	
					88888888
¥".)					
Razer Naga Hex V2					

Pokiaľ máte podložku Razer, zvoľte ju zo záznamu pre optimálnu kalibráciu. Při zvolení druhej možnosti vykonajte kalibráciu senzoru ručne.

Macrostab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby



Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť: **Recorddelay** – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov. **Default delay** – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi. **Delay** – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.

sec

MOUSE MACROS	CHROMA APPS STATS	jehn deußtrzzerzone cem w 🛞 o – x	MOUSE MACROS	CHROMA APPS STATS	john daviðrazona com v 💿 o 🛛 x
MACRO Net	Image: Constraint of address Image: Constraint of address		MACRO MICOS MACRO NAME MICOS MICOS DELAY MICOS MICOS MICOSO MI	•	NEERT Disy Mars • • Disy Mars Disy Mars Durina Mars Durina Mars Keystros Ans Nigert
0	KSEAT		8		

Akonáhle máte už vytvorené makro, môžete ho ešte ďalej upravovať podľa potreby.



Chroma appstab

Umožnuje nainštalovať dodatočné rozširujúce aplikácie, viac informácií sa dozviete tu: <u>http://www.razerzone.com/chroma-workshop</u>

john doelāra	zerzone.com y 💿 🔹 – x
MOUSE MACROS CHROMA APPS STATS	w 22
EN SETTINGS THE HER DATES LIST OF THE REPORT OF T	
CHROMA APPS OFF ON	<u>Develop your own</u>
CHROMA	
Chroma peripherals allow 3rd party integration for a truly immersive gaming experience.	
Enabling this feature allows Chroma Apps to control the light effect on your device.	
When you install Chroma Apps or compatible programs on your system it will be displayed here.	
• • •	NEXT
For more Chroma Apps, visit <u>Chroma Workshop</u> .	
Razer Naga Hex V2	

Stats&Heatmaps

Zapnutím tejto funkcie ktorá je normálne vypnutá môžete vizuálne sledovať informácie o tom jako klávesnica a myš využívate a napr. Ktoré tlačítka stláčíte najviac atď.

Obrázok je len ilustračný:



Viac informácii nájdete v anglickej príručke.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu ale odporučujeme raz za Mesin vykonať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo navlhčenej Hančičky v teplej vode jemne očistite nečistoty.
- K čisteniu medzier používajte guľaté špáratko alebo navlhčené tampóny pre astenie uší.
- K prípadnému čisteniu optiky myši použite len suché tampóny do uší.